



Aumentar el Volumen del Altavoz de oreja en LEOTEC ITRIUM Y150


- 1) Presionamos sobre el icono de llamada y tecleamos el siguiente código
*****#3646633#**#**



- 2) En la siguiente ventana **EngineerMode** nos desplazaremos hacia la derecha hasta localizar el Menú **Hardware Testing**. Pulsamos la opción **Audio**



- 3) Pulsamos sobre el primer menú **Normal Mode**, en la siguiente pantalla modificaremos los valores Value y Max Vol como se muestra en la captura. Borramos el parámetro Value is ... 112 y escribimos **140** y pulsamos **Set** para guardar. Borramos el parámetro Max Vol... 128 y escribimos **160** y pulsamos **Set** para guardar.



Es muy importante escribir correctamente el valor y pulsar el botón **SET** cada vez para ir confirmando el nuevo valor.

- 4) Una vez realizados los cambios saldremos del **Engineer Mode** pulsando la tecla con el símbolo de una fecha hacia atrás situada en la pantalla.
- 5) Ahora reiniciaremos el dispositivo para que los cambios se apliquen. Presionamos el botón de encendido de nuestro dispositivo unos segundos hasta que aparezca el menú de apagado y pulsamos **Reiniciar**.

Con estos cambios, al realizar o recibir llamadas podremos escuchar las voces un poco más alto.