



TECLADO Mini Bluetooth

MANUAL DE USUARIO

Manual multidioma disponible en www.leotec.com



Nota: Por favor, lea el manual del usuario detenidamente antes de empezar a usar el teclado

ESPAÑOL

Estimado Cliente:

Gracias por haber elegido este producto LEOTEC. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante mucho tiempo. Esta Tablet con sistema operativo Android™ le permitirá descargar muchísimas aplicaciones (Apps) y aprovechar al máximo todo el potencial de Internet (navegar por la red, enviar y recibir emails, bajar widgets, etc.), tal y como lo haría en un portátil u ordenador de sobremesa. Podrá disfrutar viendo videos o escuchando música, comunicarse a través de Internet con cualquier aplicación de mensajería instantánea o incluso leer o editar documentos de oficina (documentos de texto, planillas de calculo, presentaciones, etc.).

Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. Ahora bien, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar con respecto a lo descrito en este manual. Podrá obtener actualizaciones a través de nuestra pagina web www.leotec.com


Atención

Este manual contiene importante información acerca del correcto uso y medidas de seguridad para evitar accidentes. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

- Por favor no use y/o guarde el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura o con mucho polvo.
- No deje expuesto el dispositivo a altas temperaturas, especialmente en verano no deje el dispositivo dentro del coche con las ventanas cerradas.
- No abra ni repare este dispositivo
- Evite caídas o golpes del dispositivo.
- Limpie el aparato con un paño seco.
- Por favor cargue la batería del dispositivo en las siguientes condiciones:
 - o El icono indicador de batería muestra bajo nivel de carga.
 - o El dispositivo se apaga automáticamente enseguida de encenderse.
 - o Los botones de operación no responden.
- No desmonte el producto. No use alcohol, disolvente, gasolina ni ningún producto similar para limpiar el producto.
- No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de equipamiento electrónico (tal es el caso de los aviones)
- No utilice el dispositivo mientras conduce o camina.

La empresa se reserva el derecho de modificar el producto, cambiar las especificaciones y diseño. La información contenida en este manual u otros medios (tales como página web, etc.) está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTA: Todas las imágenes de este manual son solo de referencia. Las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.



Sistemas compatibles


Win 10 / IOS 9.2 / Android 5.0.2

sincronización Bluetooth

1. Encienda el interruptor de alimentación en el lado del teclado, pulse las teclas FN + C para emparejar, entonces la luz flash azul le indicará que está listo para ser buscado y emparejado.



2. En su tablet o smartphone, abra la configuración y encienda su Bluetooth. Realice una búsqueda de dispositivos.




3. Usted encontrará "LERK04", selecciónelo y haga clic en el siguiente paso.



- Para emparejar, introduzca la contraseña correcta y luego haga clic en el botón "Intro".



- Cuando haya realizado la conexión con éxito, puede comenzar a utilizar el teclado cómodamente.



Observaciones: Después de conectar correctamente por primera vez, no será necesario volver a emparejar su dispositivo, bastará con encender el teclado Bluetooth y su dispositivo se conectará automáticamente.

Product features (Fn+)

IOS/Android (Press FN+ios /Android key into the corresponding system)		Windows (Press FN+Windows key into the corresponding system)			Three share Fn + key combination system		
Function key	corresponding key	FN+ combination key	Combination key function	Function key	FN+ combination key	Combination key function	Function key
Esc	Home	Esc	Home	Esc	C	Bluetooth pairing state	C
F1	Search	F1	Search	F1	Home	Home	←
F2	Select	F2	Select	F2	End	End	→
F3	Copy	F3	Copy	F3	PgUp	PgUp	↑
F4	Stick	F4	Stick	F4	PgDn	PgDn	↓
F5	Cut	F5	Cut	F5			
F6	Pre Track	F6	Pre Track	F6			
F7	Play/Pause	F7	Play/Pause	F7			
F8	Next Track	F8	Next Track	F8			
F9	Mute	F9	Mute	F9			
F10	Volume-	F10	Volume-	F10			
F11	Volume+	F11	Volume+	F11			
F12	Lock	F12	Lock	F12			

Especificaciones Técnicas

- Tamaño: 275.23 X 88.94 X 6.80mm
- Peso: 164 g
- Distribución del teclado: 80 teclas
- Distancia de funcionamiento: 8m
- Capacidad de la batería: 90mAh
- Voltaje: 3.2 ~ 4.2V
- Corriente en modo trabajo: <3 mA
- Corriente de carga: <250mA
- Corriente en modo espera: <0.4mA
- Corriente en modo sueño: 3µA
- Tiempo para el modo sueño: Diez minutos
- Despertar del modo sueño: presione cualquier tecla para despertar

Método de carga

Cuando el voltaje se encuentre por debajo de 3,2 V, la luz azul parpadeará para recordarle que lo ponga a cargar.

Brillará la luz verde cuando se carga, cuando la carga esté completa, la luz verde se apagará.

Observaciones: con el fin de prolongar la duración de la batería, por favor, apague el teclado cuando no lo utilice.

Mantenimiento del teclado

1. Mantenga el teclado lejos de líquidos o ambientes húmedos, saunas, piscina, sala de vapor y no deje que el teclado se moje por la lluvia.
2. No exponga el teclado condiciones de temperatura demasiado alta o demasiado baja
3. No ponga el teclado debajo del sol durante mucho tiempo.
4. No ponga el teclado cerca de un foco de calor o llama
5. Evite objetos puntiagudos que rasguñen el teclado
6. Utilice el Cable de cargador que viene con su teclado.

Preguntas más frecuentes

1- ¿Su dispositivo no se puede conectar al teclado BT?

1) En primer lugar compruebe si teclado BT está en modo emparejar, si no lo está, realice los pasos indicados al principio de este manual.

2) Compruebe que el nivel de carga del teclado BT es suficiente, un nivel de carga bajo puede ser el motivo de que no empareje. Ponga a cargar el teclado.

2- ¿La indicación de luz azul del teclado parpadea cuando lo uso?

Quiere decir que la batería se encuentra descargada, por favor, ponga a cargar el teclado lo antes que pueda

3- ¿El teclado se ha desconectado de su Dispositivo?

El teclado BT entra en modo sueño tras un tiempo de no ser usado, presione cualquier tecla para que salga del modo sueño.

Garantía y responsabilidad

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su compra.

Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.

La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: sosporte@leotec.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Marca: LEOTEC



Nombre del suministrador: World Driver S.A.

Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68

08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona

Tel: +34 93 267 66 00

NIF: A62589130

Web: www.leotec.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

TECLADO Mini Bluetooth LERK04

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.



www.leotec.com